

# INSTRUCTIVO DE ARMADO – SILLA TULIP CON ARO CROMADO

## Pasos de armado

**Paso 1** Inserte las 5 rodajas en la base de nylon, presionando firmemente hasta que queden bien aseguradas.



**Paso 2** Coloque el pistón cajero en el orificio central de la base de nylon.

**Paso 3** Inserte y ajuste el aro cromado en el pistón, asegurándose de que quede firme y a la altura deseada.

**Paso 4** Coloque la solera y el cubre solera en el respaldo, y fíjelos utilizando el sujetador de plástico con alma de acero junto con los 2 tornillos largos.



**Paso 5** Atornille el plato de mecanismo de doble palanca al asiento, utilizando los 4 tornillos cortos. Apriete de forma uniforme.



## Materiales incluidos

- 1 base de nylon
- 5 rodajas
- 1 pistón cajero
- 1 aro cromado
- 1 solera de mecanismo
- 1 cubre solera
- 1 plato de mecanismo con doble palanca
- 1 asiento
- 1 respaldo
- 4 tornillos cortos para asiento
- 2 tornillos largos para respaldo
- 1 sujetador de plástico con alma de acero

**Paso 6** Embone la solera del respaldo en el plato del mecanismo previamente instalado en el asiento, verificando que quede correctamente alineada.



## Paso 7

Coloque toda la estructura de la silla (asiento y respaldo ya ensamblados) sobre el pistón, aplicando presión hacia abajo hasta que quede firmemente sujetada.

