

Instrucciones de instalación






1. Refiriéndose a la vista parcial a, coloque la palanca de bloqueo D en el marco frontal E (la palanca de bloqueo D está dividida en izquierda y derecha, preste atención a la distinción).

2. Conecte el respaldo A y los paneles laterales izquierdo y derecho B, C con tornillos autorroscantes Q.

3. Coloque el marco frontal E en el gabinete (tenga cuidado de no dejar caer la palanca de bloqueo D), luego consulte la vista parcial b para doblar la pestaña del panel lateral y bloquear el marco frontal para evitar que el marco frontal se desplace.




4. Consulte la vista parcial c para instalar la cubierta superior F (tenga en cuenta que los paneles laterales deben insertarse en la pestaña de la cubierta superior F) y fíjela con tornillos autorroscantes Q.



a. Nota de instalación: cada unidad tiene un cajón con un orificio de bloqueo (el resto del cajón no está incluido; se utilizan el panel H con el orificio de bloqueo y el tapón frontal L).

5. Consulte la vista parcial d para instalar la base inferior G (tenga en cuenta el método de montaje de la base inferior) y fíjela con tornillos autorroscantes Q.


6. Consulte la vista parcial e e instale la hebilla de enclavamiento O con tornillos autorroscantes P (tenga en cuenta la dirección y el método de instalación de la hebilla de enclavamiento O, una a la izquierda y otra a la derecha).



7. Consulte la vista parcial f para extraer el riel interior de la corredera N, instale el riel exterior en el gabinete y cuelgue el riel interior en el cajón (los rieles interior y exterior tienen lado izquierdo y derecho).

8. Consulte la figura siguiente para insertar el cajón (tenga en cuenta que los rieles interior y exterior deben alinearse correctamente para evitar daños en las correderas).

9. Consulte la vista parcial j para instalar la cerradura R (tenga en cuenta la dirección de rotación de la cerradura).



b. Al colocar la barra colgante T, levante primero la parte trasera de la barra colgante T y luego cuelgue hacia abajo la parte frontal de la barra colgante T (tenga en cuenta que la barra colgante se divide en parte frontal y trasera).

