


# INSTRUCTIVO DE ARMADO

SKU 1025

BL2

installation diagram





CODE	Partslist	Qty
A	4mm hex key 	1
B	M6*16mm 	4
C	Φ 6*18.8mm 	4
D	Φ 6*20mm 	4


BL2

installation diagram



CODE	Partslist	Qty
A	4mm hex key 	1
B	M6*16mm 	4
C	Φ 6*18.8mm 	4
D	Φ 6*20mm 	4

<b>1</b>	
<p>Inserte la rondana y la almohadilla al tornillo</p>	
<b>2</b>	
<p>2. Alinea los tornillos a los orificios de la carcasa de la silla. Atornille manualmente los tornillos y girelos 2 veces. Apriete los tornillos con una llave hexagonal.</p>	

<b>1</b>	
<p>Inserte la rondana y la almohadilla al tornillo</p>	
<b>2</b>	
<p>2. Alinea los tornillos a los orificios de la carcasa de la silla. Atornille manualmente los tornillos y girelos 2 veces. Apriete los tornillos con una llave hexagonal.</p>	